

MP-60Nインストールマニュアル

この度はチューブプリンターMP-60Nをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ます。

ここでは、本体を設置して制御ソフト「ウェーブV」を起動させるまでを説明します。

用意するもの

MP-60N内蔵のダンボールケース

「ウェーブV」起動用パソコン

対応OS 日本語版 Microsoft Windows 7/8.1/10

※インターナショナル版・日本語ランゲージパックは動作対象外です。

※Windows10Sは動作対象外です。

※Windows7で一部のライブラリが古いと正常に起動しない場合があります。その際は、Windows Updateをお願いいたします。

必要なソフト Internet Explorer 8.0以上（ヘルプファイルを見る場合に必要）

対応機種 上記OSがプリインストールされたPC。本体との接続には
ハイスピード（480Mbps）対応のUSBポートが必要。

CPU Core i3 同等以上推奨

メモリ 4GB 以上推奨（3台制御時 8GB 以上推奨）

ディスクドライブ CD-ROMドライブ必須（インストール時のみ）

ハードディスク 空き容量が 1.5GB 以上あること（データ領域は別途必要）

ディスプレイ 16bit（65536色）以上（推奨 1024×768 ドット）
本体に接続可能で動作OSに対応したディスプレイ

マウス 本体に接続可能で動作OSに対応したマウス

注1） 使用するポートはHS(high speed)モードであること。

内容物の確認

まずダンボールケースの中身を確認します。

MP-60N本体	1台
電源コード	1本
USBケーブル	1本
「ウェーブV」インストールCD	1枚
カッター替刃	1枚
印字リボン(TRB-200)・巻取り用紙管	各1巻
保証書	1枚

以上のものが全て揃っているか確認してください。

本体の設置

プリンター本体とパソコンは、直射日光の当たらない出来るだけ風通しの良い空調の効いた場所に水平に設置してください。

電源コードにはアース線が付いていますので、正しい場所に接地してください。

本体とパソコンのUSBポートを付属のケーブルで繋いでください。

※ パソコンに「ウェーブV」がインストールされるまで本体の電源は必ずOFFの状態にしてください。

「ウェーブV」のインストール

パソコンの電源を入れOSの起動が終わりましたら、「ウェーブV」インストールCDをドライブに挿入してください。

エクスプローラ等でCDの中にあります“「ウェーブV」インストールガイド.pdf” をご参照の上“Wave5Setup.exe”を起動してインストールウィザードの指示通り作業を行なってください。

プリンター本体との接続

アプリのインストールが終了しましたら、パソコンとプリンター本体との接続を確認して本体の電源を入れ、MP-60N が認識される事を確認してください。

※Win7、Win8.1 の場合、認識後ドライバーソフトをインストールして頂く必要があります。
以上作業が終了しましたら設置作業は完了です。

製品登録

初めて本体を接続の上「ウェーブV」を立ち上げた時、ユーザー情報登録を行なっています。

メニューあります“MPモニターを起動する” ボタンをクリックし表示されましたモニターの設定からユーザー登録サイトに移動して登録フォームの項目(※は必須です)に入力していただき情報を送信して下さい。

折り返し登録コードをメールにてお送りしますので、あらためてモニターの設定の登録コード欄に送られたコードを入力し登録ボタンを押し登録を完了させてください。

メールを送る環境が無ければ、付属の保証書に必要事項を明記の上ご購入先担当者・壬生電機営業マンにお渡しいただき、登録コードが到着次第登録を完了させてください。

※製品登録が完了されない機械に関しましては、ヘッド位置変更等が一部機能が使用出来ませんので予めご了承下さい。

戴きましたユーザー情報は、プリンターの管理と緊急の場合の情報提供等にのみ利用させていただきます。

情報をご登録していただいたユーザー様には、当社ウェブサイト(<http://mibudenki.co.jp/>)よりアプリ・ファームの更新等の情報を利用して頂く事が出来ます。

終わりに

「ウェーブV」の操作マニュアルと本体の取扱説明書は、インストール時にPDFファイルとして添付されますので、「AcrobatReader」等でお読みください。

もし、操作方法等で解らない点がございましたら、ご購入先担当者・壬生電機営業マン・もしくはお問い合わせメール printer@mibudenki.co.jp 迄お問い合わせください。

今後とも壬生電機商品を宜しく御願い致します。

株式会社 壬生電機製作所
京都市南区吉祥院仁木ノ森町50
TEL 075(681)8561
FAX 075(661)0455