

## はじめに

MP-012 のプリンタ ドライバモードのご使用にあたり、MP-012 : ファームウェアのバージョン情報のご確認をお願いさせていただいております。本書では Wave4 による MP-012 : ファームウェアバージョン情報のご確認方法についてご案内させていただきます。

### 1. ファームウェアバージョン情報の確認方法


1.1. Wave4 をお使いの PC と MP-012 が接続されていることをご確認ください。

1.2. Wave4 を起動してください。


1.3. Wave4 画面右上の「オプション (O)」を押下してください。



1.4. 「メンテナンス情報の表示 (Z) ...」を押下してください。



1.5. メンテナンス情報ダイアログ画面が表示されますので、「バージョン」の項目をご確認ください。情報を最新化する際は「メンテナンス情報取得」ボタンを押下してください。



以上が MP-012 におけるファームウェアのバージョン情報の確認方法となります。次ページで確認後の対処について記載しております。

## 2. 対処方法

### Ver2.00 以上のファームウェアをお使いのお客様

MP-012 : ファームウェアのバージョンが Ver2.00 以上のお客様は下記の URL から Wave4 Ver. 2.53 を再インストールし、かつ、プリンタドライバを手順書にしたがいインストールお願いいたします。

URL <https://www.mibudenki.co.jp/mpp/dl/Wave4Ver2.53.zip>

### Ver1.81 以前のファームウェアをお使いのお客様

ファームウェアのバージョンが Ver1.81 以前のお客様は MP-012 を一時弊社でお預かりする必要があるがございますので、お手数をお掛けいたしますが弊社担当営業所にお問合せのほどよろしくお願いいたします。

京都営業所	TEL 075-681-8563	E-MAIL <a href="mailto:kyoto@mibudenki.co.jp">kyoto@mibudenki.co.jp</a>
東京営業所	TEL 03-5764-5550	E-MAIL <a href="mailto:tokyo@mibudenki.co.jp">tokyo@mibudenki.co.jp</a>
名古屋営業所	TEL 052-775-1115	E-MAIL <a href="mailto:nagoya@mibudenki.co.jp">nagoya@mibudenki.co.jp</a>
九州営業所	TEL 093-923-3800	E-MAIL <a href="mailto:kyusyu@mibudenki.co.jp">kyusyu@mibudenki.co.jp</a>

以上